

Monteringsanvisning

- 1 Rengör underlaget noga och låt det torka 10 minuter. Rengöringsmedlet får ej innehålla olja
- 2 Avlägsna skyddsfilm
- 3 Applicera produkten på önskad plats
- 4 Låt limmet härda 24 timmar innan produkten belastas

