

Monteringshöjd:

204 cm i nederkant av väggfästet.

Obs!

Gäller för ett draperi med standardhöjd 200 cm!

Inga egna kap mot skarv utan alltid mot vägg om det är aktuellt med kapning!

